



K: Az új Hytera adóvevőm nem továbbít adást a PTT gomb lenyomásával, csak egy piros LED villog, pedig csak most bontottam ki a dobozából.

V: Az új készülékek akkumulátorai nincsenek teljesen feltöltve. Minden esetben töltsd fel az akkumulátort vásárlás után. Alacsony töltöttségi szinten a piros LED jelzi, hogy csak adás fogadására képes a készülék.

K: Autóban tölteném az adóvevőt USB port-ról, de csak a piros LED villog az tetején.

V: Az adóvevő töltéséhez minden esetben jó minőségű, legalább 2A leadására képes 5V-os USB áramforrást kell használni. 1.9A is fel tudja tölteni USB áramforrásról, azonban igencsak leterheli a szivargyújtó adaptert. Ha az adapter gyenge minőségű, a töltési feszültség 5V alá esik. Ebben az esetben az adóvevő úgy érzékeli, hogy nem megfelelő az áramforrás, így nem vált át töltési üzemmódba, a kis LED pedig folyamatosan villog pirosan.

K: Nem működik a VOX és a beszédtitkosítás az új AP/BP515 készüléken, hiába nyomom a funkciógombot.

V: A VOX és a beszédtitkosítás funkciók alapesetben nem aktívak az adóvevőkön. Vásárlás előtt érdemes jelezni ezek használatának igényét, így technikus kollégánk elvégzi ezen beállításokat a termék átadása előtt.